

Kuando BusyLight UC/Lync

はじめにお読みください

この度は BusyLight UC/Lync をお買い上げいただきありがとうございます。

このマニュアルでは「BusyLight UC/Lync」の機能について説明しています。

はじめに、お買い上げになった本製品の内容物についてご確認ください。

・本装置	1台	・本書	1部
・取付マット	1個	・マグネットマット(オプション)	1個

使用上の注意

- 万一異常(異常な熱さ、煙、異常音、異臭)が発生した場合は、PCの電源を切り、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。
- 本製品の抜き差しは、PCの電源を切ってから行ってください。雷鳴時は絶対に作業を行わないでください。感電する恐れがあります。
- 分解、改造しないでください。感電したり、火災や故障の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。感電したり、火災や故障の原因となることがあります。
- 水にぬらさないでください。感電したり、火災や故障の原因となることがあります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障や破損の原因となりますので、強い衝撃を与えたり、曲げたりしないでください。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障や破損の原因となることがあります。
- 高温・高湿度になる場所に置かないでください。故障や感電の原因となりますので、直射日光下、暖房器具のそばに置かないでください。
- 本製品の上に重いものを置いたりしないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- スピーカーに耳を近づけないでください。音声を聞く時は適度な音量でご使用ください。音量が大きすぎると難聴になる恐れがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備・機器、航空宇宙機器、運送設備・機器などの人命に関わる設備や機器、システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

その他ご注意:

- (1) 本書および本製品の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することは法律で禁じられています。
- (2) 本書および本製品の内容については、改良・仕様変更のため予告なく変更することがあります。
- (3) 本製品を運用した結果によるお客様の損害・利益逸失・第三者の請求につきましては、いかなる責任をも負いかねますのでご了承ください。

輸出等に関するご注意:

- (1) 本製品は日本国内向けです。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- (2) 本製品に関して日本国外での保守・修理対応はしておりません。

電波障害自主規制について

注意

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

主な機能

- ◆LED は点灯・点滅・カスタム点滅(発光の強さを 8 段階に指定)を指定できます。
- ◆LED が表現できる色は、赤、緑、青を調整して自由な色を表現できます。
- ◆LED を点滅させているときに音を鳴らすことができます。音源は、内蔵された 8 種類の中から選択できます。

※音の種類

- ①Open Office
- ②Quiet
- ③Funky
- ④Fairy Tale
- ⑤Kuando Train
- ⑥Telephone Nordic
- ⑦Telephone Original
- ⑧Telephone PicMeUp

- ◆4 段階の音量調整が指定できます。

0:Mute 1:Low 2:Middle 3:Max

主な仕様

コネクタ:USB A コネクタオス

サイズ:約 31.5(W) × 31.5(D) × 110(H)

取付マット:31.5φ

USB ケーブル長:約 3m

重量:約 80g(本体)

※Kuando Busylight Lync の場合

Kuando Busylight for Microsoft Lync は Ringer & Presence の 2-in-1 ソリューションとして、Lync のコール着信をリンガー音で知らせ、Lync のプレゼンス情報を LED で表示します。

セットアップ方法



①本製品の USB ケーブルを PC の USB ポートに差ししてください。

②取付マットを使用して本体を固定してください。

※準備が完了しましたら PC を起動し、下記の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください

www.plenom.com/download/software/

TLC
echnology

テクノロジー・リンク株式会社